

Bienvenido

Acerca de la ayuda On-line

Esta es la Guía de Usuario **Version 3.82** de *SEE Elec basic, economy y professional*.

La ayuda On-line tiene apartados como FAQ (PMH- Preguntas Más Habituales), la explicación del uso de las teclas de función, comentarios acerca de estándares electrotécnicos, proyectos de ejemplo y descripción detallada de las funciones de *SEE Elec*.

El programa tiene 3 niveles: *basic*, *economy*, y *professional*.

Por lo tanto, en este manual puede encontrar las indicaciones para lo siguiente; "*economy*", o "*professional*", relativos a las secciones que solo se aplican a un modulo específico y superiores.

¡Esperamos que saque partido de *SEE Elec* !

IGE+XAO

Instalar **SEE Elec**

Este capítulo le ayudará a instalar *SEE Elec* en el computador.

Si se ha descargado una versión *SEE Elec* desde Internet, tiene que descomprimir el contenido a un directorio temporal (p.e. C:\TEMP\) antes de empezar.

O bien

Puede instalar *SEE Elec* directamente desde el CD-ROM.

NOTA: En caso de problema, ***haga una copia de seguridad de sus datos*** y elimine la versión anterior de *SEE Elec* antes de empezar: Seleccione INICIO – CONFIGURACIÓN – PANEL DE CONTROL – AGREGAR / ELIMINAR PROGRAMAS y seleccione *SEE Elec* para eliminarlo.

Guía Rápida de Instalación

- 1.) Ejecute SETUP.EXE del directorio temporal o del CD-ROM
- 2.) Siga las instrucciones del Asistente de Instalación.
- 3.) Reinicie el computador si es necesario.

Inicio

Este capítulo le ayuda a iniciar *SEE Elec*.


Después de la instalación, (ver página A-2) usted estará listo para usar *SEE Elec* por primera vez. Una guía rápida que se encuentra a continuación le permitirá hacerlo de manera sencilla.


Antes de comenzar usted debe tener a mano su **Número de Serie (Serial Number)**. Si no lo sabe comuníquese con su distribuidor.

NOTA: El Serial Number SÓLO puede ser usado como se indica en su contrato y / o en el acuerdo de licencia que se visualiza al instalar *SEE Elec*.

Por favor diríjase a su distribuidor para más detalles.

Guía Rápida - Registro:

- 1.) Inicie *SEE Elec* desde INICIO – PROGRAMAS - *SEE Elec*
- 2.) Si está usando *SEE Elec* por primera vez, el cuadro de diálogo para el registro del software aparecerá automáticamente. Por favor vaya al paso 5.
- 3.) *SEE Elec* necesita un Número de Serie y la Contraclave (Unlock code) para usarlo en modo registrado. Si falta alguno de estos parámetros, tendrá una serie de limitaciones de uso ya que el programa considera que Ud. está usando el software sólo con propósito de evaluación. Si está usando el *SEE Elec* a modo de prueba, dispondrá de un período limitado a 30 días y 3 hojas como máximo.
- 4.) Para introducir estos parámetros, pulse ARCHIVOS – PARAMETROS DEL SISTEMA. Haga clic seguidamente en . Aparece entonces el siguiente cuadro de diálogo:



(NOTA: El contenido de esta imagen en su computador puede ser diferente).

- 5.) El número de serie, Módulo y Nivel deben corresponder exactamente a la licencia contratada por Ud.
- 6.) La PC licencia se detecta por *SEE Elec* durante la instalación. Por favor anote estos números antes de continuar. En el ejemplo, aparece 34288231.
- 7.) Ya que todas las PC licencias son únicas, Ud. necesita registrar y obtener la Contraclave para cada copia de *SEE Elec* individualmente. Esto puede hacerse a través de su Distribuidor. Si ya dispone de la Contraclave (Unlock code), vaya al paso 12.

Guía Rápida – Obtener la Contraclave en Internet:

8.) Si su distribuidor le ha habilitado esta posibilidad, puede obtener las claves en Internet. Asegúrese de que su PC está conectado a Internet. Escriba su número de serie (8 dígitos)

suministrado por su distribuidor y haga clic en [Obtener códigos de desbloqueo en Internet](#).

9.) Si su conexión a Internet es correcta, aparecerá el siguiente cuadro de diálogo:

License server Version 2.40

Software serial number :	<input type="text" value="12345678"/>
Your password :	<input type="password"/>
PC License no. Electrical diagram :	<input type="text" value="34288231"/> *
PC License no. Cabinet layout :	<input type="text" value="34288231"/> *
PC License no. House installation:	<input type="text" value="34288231"/> *
* only nessary to fill if you have purchased this module	

10.) Rellene los campos que aparecen en la página de registro, para ello Ud. necesita saber su *Número de Serie (Software Serial Number)*, y su *Password (Your Password)* pues éstos deben ser introducidos aquí. Una vez rellenados los campos, haga clic en la barra de la parte inferior izquierda "Get unlock codes for my software".

11.) Cuando el registro haya sido completado obtendrá las Contraclaves para cada uno de los módulos que haya registrado.

12.) Anote las Contraclaves para un futuro uso.

Guía rápida-Cómo introducir las contraclaves:

13.) Seleccione el módulo y el nivel que desea registrar (por ejemplo layout de armario / professional) y haga clic en la casilla "código de desbloqueo" seleccionando el estado que desee obtener, (registrar, actualizar, extender prueba/alquiler), tal y como aparece en el siguiente cuadro de diálogo.

Código de desbloqueo	Módulo	Nivel
<input type="radio"/> Registrar <input type="radio"/> Upgrade <input type="radio"/> Proseguir Evaluación/Alquilar	Instalación unifilar	PROFESSIONAL
<input type="radio"/> Registrar <input type="radio"/> Upgrade <input type="radio"/> Proseguir Evaluación/Alquilar	Layout de Armario	BASIC ECONOMY PROFESSIONAL ENTREPRISE

14.) A continuación aparecerá una pequeña ventana en la que deberá escribir la Contraclave que le ha sido asignada.

15.) Introdúzcala y presione aceptar.


16.) Si el registro es correcto, la casilla de “estado / días restantes” cambia de “30” a “*LICENSED*”.

Estado/Días restantes
39
LICENSED

17.) Repita los pasos 13 a 16 si desea licenciar otros módulos.

EJEMPLO:

Módulo "Layout de envoltente" está con LICENCIA en el nivel “Profesional” para el Número de serie “72400006”.



•

NOTA: Es importante que introduzca los Códigos exactamente como están en su certificado (recuerde que todas las letras van en mayúscula).

El número de serie y la contraseña consisten en números que varían de dígitos. El ejemplo de arriba está para los propósitos de ilustración solamente.

Enhorabuena!

Ya está listo para usar por primera vez su SEE Elec.

Si ud. no está familiarizado con el uso de programas de dibujo eléctrico, le recomendamos que siga el **Proyecto Ejemplo 1 (capítulo L)**, donde se da una introducción básica paso a paso.