

Hotkeys

Resumen

Tecla	Función
F1	Ayuda
F2	Editar el texto del campo (Windows estándar)
F3	Zoom Original
F4	Zoom en Ventana
F5	Seleccionar elemento único (en grupo)
F6	Seleccionar componente (en grupo)
F7	
F8	Seleccionar Todo
F9	
F10	
F11	Potencial – Superior
F12	Potencial – Inferior

CTRL + F1	
CTRL + F2	
CTRL + F3	
CTRL + F4	
CTRL + F5	
CTRL + F6	Intercambiar entre las ventanas abiertas (Windows estándar)
CTRL + F7	
CTRL + F8	
CTRL + F9	
CTRL + F10	
CTRL + F11	
CTRL + F12	
CTRL + A	Seleccionar Todo
CTRL + C	Copiar al portapapeles
CTRL + INS	Copiar
CTRL + O	Abrir Área de Trabajo
CTRL + P	Imprimir
CTRL + S	Guardar Área de Trabajo
CTRL + V	Pegar del portapapeles
CTRL + X	Cortar al portapapeles

CTRL + Y	Rehacer última función
CTRL + Z	Deshacer última función
BORRAR	Borrar elementos seleccionados
Av Pág.	Página siguiente
Re Pág.	Página anterior
MAYÚS. + F1	Ayuda
MAYÚS. + F2	
MAYÚS. + F3	
MAYÚS. + F4	
MAYÚS. + F5	
MAYÚS. + F6	
MAYÚS. + F7	
MAYÚS. + F8	
MAYÚS. + F9	
MAYÚS. + F10	
MAYÚS. + F11	
MAYÚS. + F12	
MAYÚS. + BORRAR	Cortar al portapapeles

MAYÚS. + INSERT	Pegar del portapapeles
ESPACIO	Alternar justificación izquierda / centrada / derecha
+	Girar el símbolo o el elemento 90° en sentido contrario a las agujas del reloj durante el movimiento o la inserción del portapapeles.
-	Gira el símbolo o el elemento 90° en el sentido del reloj durante el movimiento o la inserción del portapapeles.
/	Escala símbolos o elementos por el factor ½ durante el movimiento o la inserción del portapapeles.
*	Escala símbolos o elementos por el factor 2 durante el movimiento o la inserción del portapapeles.
MAYÚS. + CTRL	Seleccionar componente en Grupo